

Інструкція зі збірки офісного крісла FC-117-1

1 Збірка основи крісла: 1. Встановіть коліщата H у хрестовину D. 2. Натисніть на кожне коліщатко до повної фіксації. 3. Одягніть пластикову накладку M на центр хрестовини. 4. Встановіть газліфт F у центральний отвір хрестовини.	2 Встановлення механізму: 1. Покладіть сидіння B нижньою частиною догори. 2. Встановіть механізм сидіння C у правильному напрямку. 3. Закріпіть механізм 4 болтами I - M6×20. 4. Використовуйте шестигранник K для затягування.	3 Встановлення Т-кріплення: 1. Прикладіть Т-кріплення L до задньої частини спинки A ОПУКЛІСТЮ до спинки, а ЗАГЛИБЛЕННЯМ назовні відповідно до отворів та закріпіть 3 болтами O M6×35 і шайбами J. Прикріпіть зібрану спинку до сидіння, вставивши нижню частину Т-кріплення у відповідний отвір механізму C до кінця, поки вона не сяде щільно та прокрутіть фіксатор. 2. Затягніть усі кріплення шестигранним ключем K. 3. Переконайтесь, що механізм підставки рухається плавно та без перекосів.													
4 Встановлення спинки та сидіння на основу: 1. Акуратно встановіть механізм сидіння на шток газліфта. 2. Натисніть вниз, щоб конструкція щільно зафіксувалася.	5 Монтаж підлокітників: 1. Встановіть підлокітники E з обох боків сидіння та поєднайте отвори зі спинкою і сидінням крісла. Закріпіть підлокітники болтами G M8×40. Встановіть декоративні заглушки N. 2. Затягніть усі кріплення шестигранником K.	Перевірка готовності: 1. Перевірте: -чи всі болти добре затягнуті; -чи рівно стоїть крісло; -чи працює механізм регулювання нахилу спинки та висоти сидіння. 2. Відрегулюйте висоту сидіння та нахил спинки важелем. 3. Крісло готове до використання													
A X1	B X1	C X1	D X1	E X2	F X1	G m8*40 X4	H X5	I m6*20 X4	J X3	K m5 X1	L X1	M X1	N X4	O m6*35 X3	

DEXON